

Verkorte handleiding

Wat

Operator
Buitenlijn
Buitenlijn gericht
Nummer herhaling
Verkort kiezen systeem
Verkort kiezen toestel (persoonlijk)
Verkort kiesnummer programmeren (persoonlijk)
Deurintercom oproep
Broadcast oproep / conferentie oproep
Toestel omroep
AGM doorzetten naar EPG aan
AGM doorzetten naar EPG uit
Teksten DISA inspreken
Teksten DISA uitluisteren
Teksten DISA via AGM inspreken
Tekst verwijderen
Directe netlijn toegang
Parallel poort aan
Parallel poort uit
Groep pick up
Direct pick up
Gesperk aannemen die via EPG komt
Toestel oproep beantwoorden
Terugbellen uitzetten
COS overrulen / toestel overnemen
Decttoestel koppelen aan vasttoestel
Decttoestel loskoppelen van vasttoestel
Accountcode
Wachtstand in / uit op eigen toestel
Uit de wacht op ander toestel
Parkeren/ parkeerstand overnemen
Specifike lijn uit wachtstand halen
Deuropenen
Relais aansturen
Extern funtie op buitenlijn (andere centrale)
Conferentie gesprek opzetten

Handeling

9
0
8 + trunk groep (01,02,enz)

** code (000 t/m 999)
** * code (00 t/m 09)
*30 + Positie (00 t/m 09) telefoonnummer #
*31 + intercom (01 t/m08)
*32 + groepnummer
*33 + groep (01, 02, ect.)
35 + uitgang (1,2,) + ingang (1,2)
35 + uitgang (1,2,) + 0
*36 1 + tekstnummer
*36 2 + tekstnummer
*36 3 + AGM (1,2) + tekstnummer + conferentie (na tekst, opslag toestel)
*36 0 + tekstnummer
*37 + netlijnnummer
*39 1
*39 0
*40 + groep (01, 02, enz)
*41 + toestelnummer
*42 + EPG nummer (1,2)
*43
*46
*47 + Verificatie code of toestel + pin
*481+ toestelnummer
*480
*49 + code #
*50
*51 + org. Toestelnummer
*52 + positie (01,02,enz)
*53 + netlijn (001, 002,enz)
*55 + deuropener (01,02,enz)
*56 + uitgang (01, 02,enz)
*60 + code (afhankelijk van centrale)
transfer + toestelnummer + transfer + 3

Benodigd

MEX kaart, COS

Nummerweergave blokeren inkomend gesprek(COLR)	*7*0 1	
Nummerweergave meezenden inkomend gesprek(COLP)	*7*0 0	
Nummerweergave blokkeren (CLIR)	*7*1 1	
Nummerweergave meezenden (CLIP)	*7*1 0	
CLIP nummer van de lijn	*7*2 1	
CLIP nummer van toestel	*7*2 2	
MCID (Identificeren van kwaadwillende bellers)	*7*3	Aanvragen bij provider
Doorschakelen van MSN nummer aan	*7*5 + netlijnnr. (3 cijfer) # MSN nummer # hoe (2=direct, 3=niet ant) + nummer #	
Doorschakelen van MSN nummer uit	*7*5 + netlijnnr. (3 cijfer) # MSN nummer # 0	
Bericht wissen	*70 0 + toestelnummer	
Bericht sturen (lamp aanzetten)	*70 1 + toestelnummer	
Niet storen	*710 1	
Niet storen opheffen	*710 0	
Doorschakelen van netlijn+toestel	*7102 telefoonnummer # alles *7103 telefoonnummer # bezet *7104 telefoonnummer # niet antwoorden *7105 telefoonnummer # bezet / niet ant. *7100 opheffen	
Toestel naar je toestel halen	*7107 toestelnummer *7108 toestelnummer opheffen	
Doorschakelen van netlijn	*7112 telefoonnummer # alles *7113 telefoonnummer # bezet *7114 telefoonnummer # niet antwoorden *7115 telefoonnummer # bezet / niet ant. *7110 opheffen	
Doorschakelen van toestel	*7122 telefoonnummer # alles *7123 telefoonnummer # bezet *7124 telefoonnummer # niet antwoorden *7125 telefoonnummer # bezet / niet ant. *7120 opheffen	
Doorschakelen groep netlijn+toestel	*714 1 eigengroep - telefoonnummer #	
Doorschakelen opheffen	*714 0 eigengroep	
Doorschakelen groep netlijn	*715 1 eigengroep - telefoonnummer #	
Doorschakelen opheffen	*715 0 eigengroep	
Doorschakelen groep toestel	*716 1 eigengroep - telefoonnummer #	
Doorschakelen opheffen	*716 0 eigengroep	
Doorschakeltijd niet antwoorden	*713 ** (** seconden, standaard 15 sec.)	
Overnemen blokkeren	*720 1	
Overnemen mogelijkheid aanzetten	*720 0	
Toestel oproep blokkeren	*721 1	
Toestel oproep vrijgeven	*721 0	
Toestelwissel	*727 + toestelnummer + pin	

Data beveiliging aan	*730 1	
Data beveiliging uit	*730 0	
Wacht gesprek toestel aan	*731 1	
Wacht gesprek toestel uit	*731 0	
Wacht gesprek netlijn aan	*732 1	
Wacht gesprek netlijn uit	*732 0	
Inbreken in een gesprek blokkeren	*733 1	
Inbreken in een gesprek vrijgeven	*733 0	
Niet gereed activeren	*735 + 1	
Klaar activeren	*735 + 0	
Login/loguit	*7361* inloggen alle groepen *7360* uitloggen alle groepen *7361 + groepsnummer inloggen groep *7360 + groepsnummer uitloggen groep	
Wachtrij controleren	*739 + groep/ toestel	Supervisor
Hotlijn programmeren	*74 0 2 + nummer (0 voor buitenlijn) #	
Hotlijn aanzetten	*74 0 1	
Afwezigheidsmelding aan	*750 + positie (1,2,enz) # 1. Will return soon 2. Gone home 3. at ext (+ toestelnummer) 4. Back at (+ tijd) 5. Out until (+ tijd) 6. In a meeting	
Afwezigheidsmelding uit	*750 0	
Muziek aan	*751 1 of *751 2	
Muziek uit	*751 0	
Wekker éénmalig vanaf receptie	*76* 1 + toestelnummer + tijd + 0	Prog. feature Hotel
Wekker herhaal vanaf receptie	*76* 1 + toestelnummer + tijd + 1	
Wekker uitzetten vanaf receptie	*76* 0 + toestelnummer	
Wekker éénmalig vanaf toestel	*760 1 + tijd + 0	
Wekker herhaal vanaf toestel	*760 1 + tijd + 1	
Wekker uitzetten vanaf toestel	*760 0	
Kosten naar SMDR sturen	*761 + bericht (1,2, enz) + parameter #	
Toestel blokkeren met pin	*771	
Toestel deblokkeren	*770 + pincode	
Stand omschakelen dag	*780 0	
Stand omschakelen nacht	*780 1	
Stand omschakelen lunch	*780 2	
Stand omschakelen pauze	*780 3	

Toestel blokkeren	*783 + toestelnummer
Toestel deblokkeren	*782 + toestelnummer
Monitoren NDSS uitzetten	*784 + toestelnummer andere locatie
Uitgeschakelde netlijn activeren	*785 + netlijnummer (001, 002, enz)
Toestel reset	*790
Pin instellen	*799 1 code # code #
Pin uit	*799 0 code

SVM

SVM voicemail tekst inspreken	*38 1
SVM voicemail tekst uitluisteren	*38 2
SVM voicemail tekst wissen	*38 0
SVM voicemail bericht uitluisteren	*38 3 of *702
SVM tekst inspreken dag	*38 8 0 1 + inspreken + opslaan
SVM tekst inspreken nacht	*38 8 1 1 + inspreken + opslaan
SVM tekst inspreken lunch	*38 8 2 1 + inspreken + opslaan
SVM tekst inspreken pauze	*38 8 3 1 + inspreken + opslaan
SVM tekst uitluisteren dag	*38 8 0 2
SVM tekst uitluisteren nacht	*38 8 1 2
SVM tekst uitluisteren lunch	*38 8 2 2
SVM tekst uitluisteren pauze	*38 8 3 2
SVM wissen	*38 8 stand (0,1,2,3) + 0
Direct bij collega in SVM inspreken	*38 # 6 + toestelnummer
Bericht op een ander toestel uitluisteren	*47 + toestelnummer + pin + *38

Actie bij bezet toestel

Overrule bij niet storen	1	letop COS
Overrule bij niet storen	2	letop COS
Bezet overrule via speaker	3	letop COS
Boodschap (lamp) aansturen	4	
Meeluisteren	5	letop COS
Terugbellen bij bezet	6	
Wisselen tussen bel / omroep	*	